



## **K 700 és Liftmaster LM 60 programozása.**

*Programozáshoz hajtsa le a lámpa átlátszó burkolatát.*

### **Végállások beprogramozása**

- 1, **Fekete** gombot nyomva tartani addig, amíg a **LED lassan villogni** kezd.
- 2, A fekete és sárga gombokkal beállítani a felső véghelyzetet. **F** = fel **S** = le
- 3, Távírányítót, vagy fali gombot megnyomni.  
Az ajtó bezár, majd kinyit, megtanulja a végállást.
- 4, A LED abbahagyja a villogást.  
Ha a tanulás nem sikerül a LÁMPA 10-et villog.

### **Erő beállítása**

- 1, **Sárga gombot 2-szer** megnyomni. A **LED gyorsan villogni** kezd.
- 2, Távírányítót, vagy fali gombot megnyomni. Az ajtó bezár.
- 3, Távírányítót, vagy fali gombot **ISMÉT** megnyomni. Az ajtó kinyit, megtanulta az **ERŐT**. A LED abbahagyja a villogást.

### **Távírányító beprogramozása**

Megtanult távírányítók **törlése**: Sárga gombot **hosszan** kb (15 sec.) nyomva tartani.

Ehhez az automatikához az alábbi távírányítók használhatók:

(Az automatika képes fogadni a régi fix kódos távírányítókat is, vagy az újabb ugrókódosokat is. De vagy csak ezt vagy csak azt.)

**Ugrókódos adók:** 84335eml    94335eml    avagy UNIVERZÁLIS UGRÓKÓDOS



**Új távírányító betanítása**, szinkronizálása az automatikával.

- Sárga gombot röviden megnyomni.
- A betanítandó távírányító gombját megnyomni, és nyomva tartani addig amíg a lámpa 1-et villan.