

Multi frekvenciás távirányító 312- Mhz – 868 Mhz FIX kódok megtanulására.



A gombok külön-külön más frekvenciára, és más kódra is megtaníthatóak!

Tanítás:

- 1. Nyomja meg a tanítani kívánt gombot és tartsa nyomva a programozás végéig.**
- 2. Válasszon ki egy tetszőlegeset a fennmaradó 3 gomb közül, és 3-szor gyors egymásutánban nyomja meg, majd engedje el azt. A LED ekkor kétszer felvillan, majd égve marad jelezvén, hogy a nyitó kijelölt (nyomva tartott) gombja készen áll az új jel fogadására.**
- 3. Helyezzük a régi adót és a GATE MULTI F-et egymással szembe (0-5cm), a régi adón is folyamatosan tartjuk lenyomva azt a gombot, aminek a tudását át szeretnénk tanítani.**
- 4. Pár másodperc múlva a GATE MULTI F LED-je egymás után 2x felvillan, majd folyamatos világítással jelzi, hogy sikeresen átvette a régi adónk jelét. Ekkor elengedhetjük mindkét távnyitón a gombokat. Az adott jel másolása kész. Ismétlje meg az eljárást minden tanítani kívánt gombnál.**

Újraprogramozásnál az új kód felülírja a régi kódot, törlési folyamat nincs!