



SMXI Típus

Beépített (bedugható) vevő kódolója:

Tanulás gomb **Beprogramozás az összes csatornára:**

Gombot nyomva tartani 3 sec-ig, Amikor a **LED** folyamatosan világít, akkor elengedni.

Távírányítót nyomva tartani 2 sec-ig, ameddig a LED 3 szor felvillan.

Beprogramozás egy kívánt gombra:

Gombot röviden megnyomni: 10 sec.- belül a távírányítót nyomva tartani 2 sec-ig, Nyugtázásul a LED 3 szor felvillan.

Törlés: Gomb nyomva tartani: **LED** : kb 3 sec múlva világít, kb. 5 sec, majd villog 3-t
A harmadiknál elengedni: **LED** : szaporán villog, majd villog 5-t.

Törölni csak MINDENT lehet, tehát az összes beprogramozott távírányító törlődik!

ROAD 400-as tolókapu automatikánál ez a vevő egység be van integrálva.
A RÁDIÓ jelű gombbal a fenti műveletek elvégezhetőek, a visszajelző az L1 LED.

A ROAD 400 alkalmas FIX kódú (FLO) vagy Ugró kódú adók (FLOR S) megtanulására is.
(de vagy csak fix, vagy csak ugró tanítható meg. Teljes törlés után lehet átváltani másikra.)

Külső dobozos UGRÓKÓDOS vevő (régebben gyártották ugyanezt, a vezérlő alap panelbe bedugható panel kivételben is.)

(A régi ROBO 600 és az A1 kétszárnyas kapu automatika vezérlésében a bedugható panel van.)

Az ugró kódos vevő több mint 250 millió különböző kóddal rendelkezik.

Az egymás utáni nyitások sohasem a már egyszer használt kóddal történnek, hanem -egy gördülő algoritmus szerint- mindig másikkal, így a rendszer nem "lekereshető".

Amennyiben elveszít egy távírányítót célszerű törölni a kódját, nehogy illetéktelenek kinyithassák kapuját.

Sajnos az elvesztett távírányító kódja önmagában nem törölhető, csak a többivel együtt. Ezt követően a megmaradt, valamint az újonnan vásárolt távírányító(k) kódját újra meg kell tanítani.

Új távírányító kód tanulása:

- Vegye le a vevő fedelét
- A sárga gombot nyomja meg, a piros LED 5 másodpercig világít
- Ezalatt nyomja meg néhány másodpercig a távírányító (ADÓ) gombját.
(Több távírányító is megtanítható egyszerre)

Az összes kód törlése:

Törölni csak MINDENT lehet, tehát az összes beprogramozott távírányító törlődik!

- Vegye le a vevő fedelét
- A sárga gombot nyomja meg és tartsa nyomva, addig amíg a piros LED kialszik, majd 3-at villog.
- A 3. felvillanáskor engedje el.

Várjon kb. 3 másodpercet

- 3 másodperc múlva a LED ismét világítani kezd.
- Ekkor **azonnal** nyomja meg és tartsa nyomva, sárga gombot addig amíg a piros LED kialszik, majd **azonnal** engedje el.
- A vevő LEDje 5 gyors villanással jelzi, hogy a RESET megtörtént és nincs egyetlen kód sem megtanulva.

Távírányító adók:

Az adók 12 voltos mini ceruza elemmel működnek. Típusa A 23 Ezek élettartama 8 -24 hónap.

(Amikor a távírányítás hatótávja el kezd lecsökkenni, vagy több egymást követő gombnyomásra csupán ez első parancsra reagál a kapu, hamarosan elemet kell cserélni.)

Elem csere: A távírányító fedelét levenni úgy lehet, hogy kiveszi a kulcskarikát a kis világoskék fülből, (amennyiben használt ilyet.) A fület erősen nyomja befelé, ekkor a fedél lejön. (nagy hidegben lehetőleg ne szedje szét, mert a rideg fül esetleg eltörhet.)