

TX MULTI-COLOR



Technikai adatok:

Tápfeszültség: CR2032 elem 1db

Csatornák száma: 4

Sávszélesség: 280MHz-868MHz

Elemcsere:

- 1, Hurkolja le és vegye le a zsinór kulcstartót
- 2, Lapos csavarhúzó segítségével pattintsa szét a házat a kulcstartó nyílástól kiindulva.
- 3, Óvatosan vegye ki panelt, majd szintén csavarhúzó segítségével tolja ki a lemerült elemet.
- 4, Helyezze be az új, jó elemet negatív oldalával lefelé, (a szöveg néz fölfelé)
- 5, Helyezze vissza a panelt ügyelve a fészekre, majd pattintsa össze a ház oldalait.

TX Multi color tanítás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1-es gombot.
Ezzel egy időben nyomja meg 4x egymás után az 2-es gombot.
- Engedje el mindkét gombot és várjon amíg a visszajelző LED 2mp-ént lassan villog.
- Helyezze szembe a másolni kívánt adót, és a másolni kívánt adó csatorna gombját nyomja meg.
- Amennyiben a tanítás sikeres volt a LED folyamatosan világít.
- Utolsó lépésként nyomja meg azt a gombot, amire memorizálni szeretné a másolt jelet.
- Ezt követően a LED kialszik.

Figyelem: Ugrókódos rendszerek esetén a másolási folyamat után a távnyitót fel kell tanítani a kapunyitó automatika vezérlésére/ külső vevőegységére. (Ehhez a motor/vevőegység leírása szükséges)

Törlési folyamat nincs, a kódok egyenként felülírhatók.

Kiváltható márkák a teljesség igénye nélkül:

Cardin S449-es és S476-os sorozat, JCM, Ecostar, Genius, Hörmann 868, Marantec 868/433, Came TOP 432NA, Came TOP 312NA, Ditec Gol 4/4C, Proteco, Nice, Allmatic, Beninca, Gibidi, King Gates, Key, Roger, Telcoma, V2 433/868, Sommer, Faac 433/868