

KLING távirányító programozása (KFUV 1 típusú) KLING vevőhöz

- Keresse meg a vevő modult. Így néz ki >>>

A vevő egység általában a tolókapu motor burkolata alatt, szárnyas kapuk esetében a vezérlő dobozban található,
Esetleg - főként garázkapu automatika esetében – a motorfej tetején van. Az egység kétoldalas ragasztóval van (volt) rögzítve, amely idővel elengedett így csak a vezetékén lóg.



- Vegye le a vevő modul fedelét.
(Nincs csavarral rögzítve, körömmel szétnyitható.)



Új távirányító felprogramozása:

- Nyomja meg **egy pillanatra**, a vevő panelen a PROGRAMOZÓ gombot.
- Ekkor a LED felvillan (majd kialszik) és 30 másodpercig várja a távirányítót.
- Nyomja folyamatosan az új távirányító azon gombját, amelyet szeretne betanítani.
- A LED 1 másodpercig világít, majd lassú villogásba kezd.

Ezzel a feltanítás kész, a következő gombnyomásra működteti a készüléket.
Amennyiben több távirányítót szeretne feltanítani, ismétlje meg az előbbi lépéseket.

Felprogramozott távirányítók törlése: (teljes memória törlés)

(Erre akkor lehet szüksége, amikor elveszít egy távirányítót, nehogy a megtaláló bejuthasson Önhöz.)

- Tartsa lenyomva a PROGRAMOZÓ gombot mindaddig, amíg a piros LED világít,
- Mikor a LED kialszik engedje el a gombot. (kb: 8 másodperc.)
- **A vevő az összes eddig megtanult adót törölte.**
- (Ellenőrizze, hogy a meglévő távirányítók gombnyomására nem történhet semmi.)

A meglévő, (valamint az újonnan vett) távirányítókat ismét fel kell tanítani, a fentebb leírt módon.

Figyelem: Amennyiben a távirányítója gombjait -a vevő egységtől távol- sokszor megnyomja akkor az szét szinkronizálódik. Ekkor a vevő már nem „emlékszik” erre az adóra. Újra kell tanítani.