

Kezelési útmutató NICE SPIN garázkapu automatika

A kapu kezelése rendkívül egyszerű. Ugyanaz a nyomógomb szolgál a kapu nyitására és zárására is.
(A gombot kb.2 másodpercig tartsa nyomva.) Amennyiben mozgás közben nyomja meg a kapu megáll.

A kapu automatika távirányítása, vezérlése:

A kaput működtetheti távirányítóval, vagy a motoron található húzó zsinórral, ill ezek tetszőleges kombinációjával is.

egy impulzusra: **Nyitás**, (ha zárva van), **STOP** (működés közben), **Zárás** (ha nyitva van)

Akadály érzékelés:

Amennyiben záraskor a kapu útjába akadály kerül, (a vezérlés túláramot érzékel,) a mozgás megáll, majd az ellentétes irányba indul és kinyit.

Amennyiben nyitáskor a kapu útjába akadály kerül, (a vezérlés túláramot érzékel,) a mozgás megáll.

Áramszünet esetén:

- A szerkezeten található zsinóron lógó fogantyú segítségével a hajtást a kapuról leválaszthatja, ha a fogantyút meghúzza, eközben a kaput kézzel nyissa ki.

Figyelem: láncpályában dupla csatlakozó elem van, (mivel a kézzel bezárt kaput a belső pontra kézzel nem tudná vissza csatlakozni), ezért ameddig a kapu nem hagyta el a csatlakozót a zsinórt meghúzva kell tartani, vagy kétszer meghúzni!

- Ha a kaput kézzel bezárja, az, az áramszünet alatt is zárva (reteszelve) van.

Amennyiben az Ön garázsának nincs másik bejárata a garázkapuján kívül, akkor a kapun egy kulcsos kioldó van. Ennek kioldása:

- A kulccsal nyissa ki a zárat, (fordítsa jobbra.)
- Vegye ki a zárbetétet, és a drótkötelet húzva oldja ki az automatikát.
- Nyissa ki a kaput kézzel. (A kapu felső részét nyomja befelé.)
- Tegye vissza a zárbetétet.
- Nyissa ki a kaput teljesen.
- Miután kiállt a gépkocsival, zárja be a kaput. Az automatika magától reteszelve tartja a kaput.

Karbantartás. Évente a „C” sínt, a belső peremén vékonyan zsírozza, vagy vazelinnel kenje be, ügyelve arra, hogy a bordás szíj szárazon maradjon.

Izzólámpa csere NICE SPIN automatikában:

Az automatika átlátszó fedele oldalra kifordítható:

Kinyitása: hátul enyhén nyomja be a fedelet, és billentse ki jobb oldalra.

Így lehetősége van kicserélni a kiegészítő izzó lámpát avagy további távirányító adókat beprogramozni.

Távirányító programozása:



1. - Nyomja meg a vevőn lévő ovális gombot **röviden.**(Ne várja meg amíg a LED kigyullad)
2. - Nyomja meg a távadó gombját és tartsa nyomva amíg a vevő LED háromszor hosszan felvillan, (kb 3- 4) másodperc, utána engedje el a távirányító gombját.

A vevő LED újra világít mert várja a következő távadó tanítását. (30 másodpercig vár, eddig parancsot nem fogad el.) Ha nincs több távadó várja meg amíg kialszik a vevő LED. Ezzel kész a felprogramozás.



Memória törlése: (Törléskor az összes eddig megtanult távirányító törlődik! Ezeket újra fel lehet programozni.)

1. - Nyomja meg a rádióvevőn lévő ovális gombot és tartsa nyomva, míg a LED. elkezd világítani majd elalszik majd hármats villan.
2. - A harmadik villanás közben engedje el a vevő gombját. Ezután a LED. gyorsan fog villogni , végül ötször villog lassabban ezzel jelezve , hogy a memória kitörlődött.