

PROTECO LEADER kapu automatika kezelési útmutató

Egy és kétszárnyú kapuk motoros működtetéséhez

A kapu kezelése rendkívül egyszerű. Ugyanaz a nyomógomb szolgál a kapu nyitására és zárására is. (A gombot kb. 1 másodpercig tartsa nyomva.) Amennyiben mozgás közben nyomja meg a kapu megáll. Következő gombnyomásra az ellenkező irányba indul el.

egy impulzusra: **Nyitás**, (ha zárva van), **STOP** (működés közben), **Zárás** (ha nyitva van)

A fotocellával szerelt kapu zárása (sem automatikusan, sem nyomógombbal) nem lehetséges abban az esetben, amikor a fotocellák között akadály van. Amennyiben a már záródó kapuk közé kerül be az akadály, a kapuk visszafordulnak. (A nyitásnál a fotocellának nincs szerepe.)

Áramszünet esetén: A motor oldalán található fekete kart a kulcs segítségével nyissa ki.



- Fordítsa el a kulcsot 90 fokkal.
- Emelje ki a fekete kart, (kb. 2 cm.re)
- eközben további 90 fok elfordítással rögzítse kioldott állapotban.
- Ezzel a hajtást a kapuról leválasztotta.
- A kaput kézzel nyissa ki.
- Ha a kaput kézzel bezárja, és a kulccsal visszazárja, a kapu az áram-szünet alatt is zárva (reteszelve) van. (de nem olyan feszesen, mint a motoros zárás alatt.)

Karbantartás:

Félévente oldja ki az áramszüneti vészkioldót, és kézzel nyissa ki, zárja be kapuját. Amennyiben a működés akadozik, ellenőrizze a kapu csuklóit, szükség esetén zsírozza, olajozza be. A teleszkópos kar fényes részét WD40 spay segítségével ápolhatja.

Figyelem: Amennyiben a vezetékek sérülését észleli (Pl.: munkálatok során elvágják, vagy megsértik, vagy a kutya elrágta) **NE PRÓBÁLJA KI**, hogy a motor működik e, hanem először ellenőrizze, hogy nincs e zárlat a vezetéken. A zárlatos vezeték a vezérlő tönkremenetelét eredményezi.

Üzemzavar elhárítás:

- Ha kapu nem nyílik:**
- Ellenőrizze, hogy van e áram.
 - Vizsgálja meg nincs e akadály a kapu útjában.
 - Nézze meg, hogy a kaput nem zárta e be valaki kulcsra.
 - Ellenőrizze távirányítója elemét.
Gombnyomásra az ellenőrző lámpa világít (villog) e
(Az elem kimerülésének biztos jele, ha a vezérlési távolság egyre csökken.)
 - Vizsgálja meg, hogy zárva van e a kézi működtetés kapcsolója.

Télen hóesés után :

- Ha a kapu meg sem mozdul: ellenőrizze, hogy nem fagyott e le
- Ha a kapu megmozdul, de nem nyit ki teljesen: Takarítsa el a havat

- Ha kapu nem zár:**
- Vizsgálja meg nincs e akadály a kapu útjában.
 - Nézze meg, nincs e letakarva a fotocella. (Ekkor a kapu kinyílik, de nem zár be.)
Gyakori gond, hogy a növényzet a fotocella elő nő, és akadályozza a zárást.
 - Vizsgálja meg, hogy zárva van e a kézi működtetés kapcsolója