

## NICE távirányítók beazonosítása



Amennyiben használ kulcs karikát akkor vegye ki azt.

A kék fület nyomja befelé és a fedél lepattan.



Ha talál benne 10 kicsi kapcsolót, akkor fix kódos.

Helyettesíthető univerzális FIX kódossal.

GATE R 03

GATE 11 CC



Ha nincsenek kapcsolók, akkor ugrókódos.

Használhatók:  
NICE FLOR-S

NICE ERA

vagy UNIVERZÁLIS  
UGRÓKÓDOS



NICE ERA



Univerzális ugrókódos